Les pênes journaliers

Les pênes journaliers 115A et 115B ne sont compatibles qu'avec des gâches munies d'une rampe de type 'ER' ou 'ERH'

- Le pêne ATS-115A est utilisé lorsque l'axe de la gâche est égal ou supérieur à 13mm
- Le pêne ATS-115B est utilisé lorsque l'axe de la gâche est égal ou inférieur à 12mm.

En l'absence de rampe, il faut remplacer :

- le pêne ATS-115A par le pêne ATS-118-TF
- le pêne ATS-115B par le pêne ATS-119-TF



