



Phase de travail		Risques prévenus	Mesures de prévention	EPI
Avant l'utilisation	Magasin	<ul style="list-style-type: none"> - Projection et coupure 	<ul style="list-style-type: none"> - Vérifier l'état général de la machine - Vérifier que le consommable à utiliser est en bon état 	Formation préalable aux autorisations d'utilisation
	Lieu de travail	<ul style="list-style-type: none"> - Electrification - Déflagrations 	<ul style="list-style-type: none"> - Ne pas utiliser en atmosphère humide - Ne pas utiliser sous la pluie - Ne pas utiliser en atmosphère explosive - Ne pas travailler des supports où passent des réseaux en service - Conserver la zone de travail propre et bien éclairée 	<ul style="list-style-type: none"> - Casque - Chaussures de sécurité - Gants - Protection auditive - Lunettes - Masque de protection respiratoire - Porter des vêtements adaptés
	Avant de démarrer	<ul style="list-style-type: none"> - Projections de poussières 	<ul style="list-style-type: none"> - Eviter tout démarrage intempestif, s'assurer que l'interrupteur est en position arrêt avant de le brancher sur sa batterie, de le ramasser ou le porter - Etablir une position stable et sécurisée; pas sur échelle ou escabeau - Retirer toute clé de réglage avant de mettre l'outil en marche 	
Pendant l'utilisation	Durant l'utilisation	<ul style="list-style-type: none"> - Inflammable 	<ul style="list-style-type: none"> - Démarrer la machine puis attaquer le matériel - Tenir l'appareil à 2 mains en permanence - Ne pas travailler au dessus du niveau des épaules - Restez vigilant, regarder ce que vous faite et faire preuve de bon sens pendant l'utilisation. Ne pas utiliser l'outil lorsque vous êtes fatigué ou sous l'emprise de drogues, d'alcool ou de médicaments - Ne pas forcer l'outil - Pour tout changement d'accessoire, dégraffer la batterie afin d'éviter tout démarrage intempestif - Ne pas se déplacer avec l'outil en fonctionnement 	
Après l'utilisation	Fin de poste	<ul style="list-style-type: none"> - Brûlure 	<ul style="list-style-type: none"> - Avant de déposer l'outil, s'assurer que celui-ci soit complètement à l'arrêt. - Retirer la batterie - Enlever le consommable échauffé avec des gants - Nettoyer la machine (souffler) et le consommable - Ranger la machine dans le coffret - Signaler au magasinier toute anomalie 	
	En cas d'accident			

Perforateur SDS-Plus sans-fil GBH 18V-26 F Professional



BOSCH

Des technologies pour la vie



Référence	0 611 910 002
Code EAN	3 165 140 807 951

Vario-lock : permet d'adapter la position du burin et donc de choisir l'angle idéal

Moteur EC sans charbon

Système anti vibration

Design ergonomique : Design en L pour une meilleure transmission de la puissance en perçage horizontal

Electronic Precision Control :

Démarrage progressif et puissance limitée pour un meilleur contrôle



KickBack Control :

Protection anti-retour grâce à un capteur détectant une rotation subite de l'outil



Mandrin auto. Interchangeable



Eclairage par LED



Poignée supplémentaire

Plus puissant : Force de frappe de 2,6J et poids de seulement 3,5kg



Batterie Li-Ion 6Ah : Charge complète en 50 min grâce au chargeur GAL 1880

Les avantages pour l'utilisateur :

- ➔ **50 % plus puissant** performance équivalente à un outil filaire GBH 2-26 F
- ➔ **Perçage sans poussière** grâce au système d'extraction de poussière GDE 18V-16
- ➔ **Meilleur contrôle de l'outil** grâce au système Electronic Precision Control (démarrage en douceur) et KickBack Control (anti-rotation)



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension de la batterie	[V]	18
Autonomie	[Ah]	6,0
Force de frappe	[J]	2,6
Régime à vide	[tr/min]	890
Vibration forage/burinage	[m/s²]	13/9
Ø max. perçage béton/métal/bois	[mm]	26/13/30
Mandrin automatique	✓	
Système d'extraction de poussière GDE 18V-16	En option	
Poids (EPTA)	[kg]	3,6
Emballage	L-BOXX	

ACCESSOIRES FOURNIS

Poignée supplémentaire	2602025141
2 Batteries 6,0 Ah	1600A004ZN
Chargeur GAL 1880 CV	1600A00B8G
Butée de profondeur	1613001010
Chiffon	1616200413
Mandrin automatique avec adaptateur	2608572212
Mandrin interchangeable SDS-plus	2608572213

Dim. Emballage 440 x 350 x 140 mm



Les équipements de protection individuelles nécessaires :

Porter les protections individuelles suivantes :

- Casque
- Chaussures / bottes de sécurité
- Gants
- Protections auditives
- Lunettes de protection
- Masque léger



Points à vérifier au magasin :

- Vérifier l'état général de la machine
- Vérifier que le consommable à utiliser est en bon état

Avant de démarrer :

- Eviter tout démarrage intempestif, s'assurer que l'interrupteur est en position arrêt avant de le brancher sur le secteur, de le ramasser ou le porter
- Etablir une position stable et sécurisée; pas sur échelle ou escabeau
- Retirer toute clé de réglage avant de mettre l'outil en marche

Pendant l'utilisation :

- Démarrer la machine puis attaquer le matériel
- Tenir l'appareil à 2 mains en permanence
- Ne pas travailler au dessus du niveau des épaules
- Restez vigilant, regarder ce que vous faite et faire preuve de bon sens pendant l'utilisation. Ne pas utiliser l'outil lorsque vous êtes fatigué ou sous l'emprise de drogues, d'alcool ou de médicaments
- Ne pas forcer l'outil
- Pour tout changement d'accessoire, dégrafer la batterie afin d'éviter tout démarrage intempestif
- Ne pas se déplacer avec l'outil en fonctionnement

Après l'utilisation :

- Avant de déposer l'outil, s'assurer que celui-ci soit complètement à l'arrêt.
- Retirer la batterie
- Enlever le consommable échauffé avec des gants
- Nettoyer la machine (souffler) et le consommable
- Ranger la machine dans le coffret
- Signaler au magasinier toute anomalie