ATTACHE AVENTOS HS/HL/HK EXPANDOT T

Réf. : BLM168 Page catalogue : 975



Vendu par	1	100

AVENTOS SERVO-DRIVE : une légère pression sur la façade avec la main ou le coude permet l'ouverture automatique de celle-ci. Un jeu de bouton radio permet la refermeture automatique en douceur (BLUMOTION).

Sécurité totale : même si la fermeture est activée la façade s'arrête si elle rencontre un obstacle.

POINTS FORTS

porte bois ou cadre aluminium.

Réf. 20S42T1 FRO-B V100 NI - 03613770

Accessoires AVENTOS HL pour standard et SERVO-DRIVE

Attache-façade EXPANDO T

Pour constituer un ensemble SERVO-DRIVE complet il faut :
1 set réservoir de force, 1 set bras SERVO-DRIVE, 1 set attache-façade
1 set caches SERVO-DRIVE, 1 barre stabilisatrice à recouper,
1 unité motrice, 1 transformateur, 1 câble d'alimentation transformateur
et 1 câble de distribution.

Réservoir de force
= poids (kg) et hauteur de la façade (mm).