SET ATT.FACADE AVENTOS HS HL HK(X2)

Réf. : BLU506 Page catalogue : 975



Vendu par 1

AVENTOS SERVO-DRIVE : une légère pression sur la façade avec la main ou le coude permet l'ouverture automatique de celle-ci. Un jeu de bouton radio permet la refermeture automatique en douceur (BLUMOTION).

Sécurité totale : même si la fermeture est activée la façade s'arrête si elle rencontre un obstacle.

POINTS FORTS

porte bois ou cadre aluminium.

Réf. 20S4200 FRO-B S2 NI - 07241746

Accessoires AVENTOS HL pour standard et SERVO-DRIVE

Set attache-façade

Pour constituer un ensemble SERVO-DRIVE complet il faut :
1 set réservoir de force, 1 set bras SERVO-DRIVE, 1 set attache-façade
1 set caches SERVO-DRIVE, 1 barre stabilisatrice à recouper,
1 unité motrice, 1 transformateur, 1 câble d'alimentation transformateur
et 1 câble de distribution.

Réservoir de force
= poids (kg) et hauteur de la façade (mm).