Pistolet pour cartouche : Pistolet pour mousse Click & Fix

Réf. : BI4074



Vendu par 1 20

Ce pistolet s'adapte pour les bombes de mousse clipsables.
Vendu sans cartouche.

Ne convient pas pour les bombes à pas de vis.
Après utilisation :
Nettoyez le pistolet à mousse tout de suite après utilisation afin d'éviter que les restes de mousses ne sèchent et restent collés dans le pistolet.
Sans nettoyage, la buse sera très vite bouchée par des résidus de mousse extrêmement difficiles à nettoyer une fois secs.