



# Ponceuse vibrante sans fil GSS 18V-13 Bosch



Réf. : BCH630

Page catalogue : N999

Vendu par

1

## Pour le ponçage standard, l'enlèvement de laques et vernis et la finition.

Un outil équilibré à revêtement Softgrip et à présélection de vitesse. Sac à poussière inclus pour un environnement de travail plus propre. Domaines d'application : bois, bois plaqué, laques et vernis, mastic, matières minérales et acryliques.

Garantie 3 ans sous réserve d'enregistrement de la machine sous 4 semaines à partir de la date d'achat sur [www.bosch-professional.com/warranty](http://www.bosch-professional.com/warranty).

## POINTS FORTS

système auto-agrippant pour la fixer facilement les feuilles abrasives.



Livrée en boîte carton avec 1 plaque de base 80 x 130 mm - 1 s  
C470

Livrée nue (sans chargeur ni batterie). Compatible avec le système d'aspiration Click & Clean Bosch et le Professional 18V System ainsi que l'alliance batteries multimarques AMPShare. Pour un maximum de puissance, utiliser une batterie ProCORE18V 4 Ah.

## Informations complémentaires

<b>Catégorie</b>	Ponceuse vibrante
<b>Alimentation</b>	18 V
<b>Vitesse de rotation variable</b>	12000 - 20000 trs/min
<b>Patin</b>	80 x 130 mm
<b>Poids</b>	1,1 kg
<b>Type d'emballage</b>	Boîte carton