

Notice de montage

CE ETA-10/0189


WALCO® V 60

Connecteur pour murs bois


Vis à collerette 12x60 mm
Réf. K102




WALCO V 60




1. Percer sur le montant opposé à la ferrure d'accroche et dans son axe (ou désaxé de 2-3 mm verticalement pour gagner en tolérance)



2. Visser la vis à collerette en butée






Note: La hauteur de vis peut être réglée en rajoutant des rondelles supplémentaires.


1. Usiner la poche d'encastrement de la ferrure d`accroche - Nous recommandons en moyenne 3 connecteurs par mur de hauteur normale

Dimensions de fraisage minimum: (l'idéal est de créer une poche d'env. 160 mm de long pour une accroche facile)




Solution d'accroche :	Profondeur de fraisage
Vis à collerette	13 mm = montage jointif sans jeu 11 mm = montage facile avec 2 mm de jeu
Insert avec vis d'accroche	11 - 22 mm
Insert à ressort avec vis d'accroche	11- 17 mm

2. Pointer les 3 vis de fixation pour la ferrure avec la platine de pointage



Réf. K578


3. Visser la ferrure à son emplacement



Ces dessins sont la propriété de Knapp GmbH.

© Knapp GmbH. Toutes dimensions en mm - sauf erreurs, fautes d'impression ou modifications techniques / all measures in mm - Errors excepted. VERSION 22.10.2018

KNAPP® connectors.com



Notice de montage

CE ETA-10/0189

WALCO® V 60


Connecteur pour murs bois

Insert à ressort avec vis d'accroche M12




Réf. K106


1. Percer sur le montant opposé à la ferrure d'accroche et dans son axe (ou désaxé de 2-3 mm verticalement pour gagner en tolérance)



2. Visser l'insert avec l'outil de vissage



3. Visser la vis d'accroche M12 et régler la hauteur




Insert avec vis d'accroche M12




Réf. K104


1. Réaliser un perçage étagé sur le montant opposé à la ferrure d`accroche et dans son axe (ou désaxé de 2-3 mm verticalement pour gagner en tolérance)




2. Visser l'insert



3. Visser la vis d'accroche avec l'écrou M12



4. Régler la hauteur de vis et la serrer avec l'écrou




Ces dessins sont la propriété de Knapp GmbH.

© Knapp GmbH. Toutes dimensions en mm - sauf erreurs, fautes d'impression ou modifications techniques / all measures in mm - Errors excepted. VERSION 22.10.2018

KNAPP® verbinder.com

Notice de montage




WALCO® V 60 VK D12

Connecteur pour murs bois


Douille d'accroche vissée
Réf. K108



1. Percer sur le montant opposé à la ferrure d'accroche et dans son axe (ou désaxé de 2-3 mm verticalement pour gagner en tolérance)




2. Visser la vis dans la douille d'accroche




Note : La hauteur de vis peut être réglée en rajoutant des rondelles supplémentaires. La vis à filetage complet peut être pré-percée avec une mèche D- 5 mm !

WALCO V 60




1. Usiner la poche d`encastrement de la ferrure d'accroche - Nous recommandons en moyenne 3 connecteurs par mur de hauteur normale

Dimensions de fraisage minimum: (l'idéal est de créer une poche d'env. 160 mm de long pour une accroche facile)




Profondeur de fraisage:
13 mm = montage jointif sans jeu
11 mm = montage facile avec 2 mm de jeu

2. Pointer les 3 vis de fixation pour la ferrure avec la platine de pointage



Réf. K578


3. Visser la ferrure à son emplacement



Ces dessins sont la propriété de Knapp GmbH.

© Knapp GmbH. Toutes dimensions en mm - sauf erreurs, fautes d'impression ou modifications techniques / all measures in mm - Errors excepted. VERSION 22.10.2018

KNAPP® verbinder.com



Notice de montage

CE WALCO® V 60


ETA-10/0189


Connecteur pour murs bois avec platine de verrouillage


Platine de verrouillage WALCO V


Réf. K112


WALCO V 60














1. Mise en position



2. Emboiter



3. Verrouillage automatique




Ces dessins sont la propriété de Knapp GmbH.

© Knapp GmbH. Toutes dimensions en mm - sauf erreurs, fautes d'impression ou modifications techniques / all measures in mm - Errors excepted. VERSION 22.10.2018

KNAPP® verbinder.com

Notice de montage



CE
ETA-10/0189

WALCO® 60 VS / V60

Connecteur pour murs manteaux et constructions modulaires


WALCO 60 VS

Réf. K701/Set




1. Usiner la poche d'encastrement de la ferrure d'accroche

Dimensions de fraisage minimum : (si le vissage se fait dans les trous oblongs, usiner plus long ou plus large)




Profondeur de fraisage lors d'un encastrement sur les 2 montants : 12 mm

2. Pointer les 4 (ou 2) vis de fixation pour la ferrure avec la platine de pointage



Réf. K578

3. Visser la ferrure à son emplacement



* Les trous oblongs permettent un rattrapage des tolérances de positionnement - utiliser seulement 2 vis dans ce cas.

WALCO V 60


Réf. K100/Set



1. Usiner la poche d'encastrement de la ferrure d'accroche

* encastrement sur les 2 montants
** encastrement sur 1 seul montant


Dimensions de fraisage minimum



Profondeur de fraisage lors d'un encastrement sur les 2 montants :
15 mm = montage jointif sans jeu
13 mm = montage facile avec 2 mm de jeu

Profondeur de fraisage lors d'un encastrement sur 1 seul montant :
27 mm = montage jointif sans jeu
25 mm = montage facile avec 2 mm de jeu


2. Pointer les 4 (ou 2) vis de fixation pour la ferrure avec la platine de pointage



Réf. K578

3. Visser la ferrure à son emplacement

1 assemblage se compose d'un Set K701 et d'un Set K100




Ces dessins sont la propriété de Knapp GmbH.

© Knapp GmbH. Toutes dimensions en mm - sauf erreurs, fautes d'impression ou modifications techniques / all measures in mm - Errors excepted. VERSION 22.10.2018

KNAPP®
verbinder.com

Notice de montage




CE
ETA-10/0189

WALCO® 60 VK / V60

Connecteur pour murs manteaux et constructions modulaires


WALCO 60 VK

Réf. K700/Set




1. Usiner la poche d'encastrement de la ferrure d'accroche

Dimensions de fraisage minimum




Profondeur de fraisage lors d'un encastrement sur les 2 montants : 12 mm

2. Pointer les 4 vis de fixation pour la ferrure et la vis d'accroche avec la platine de pointage



Réf. K578

3. Visser la ferrure à son emplacement



WALCO V 60


Réf. K100/Set



1. Usiner la poche d'encastrement de la ferrure d'accroche

* encastrement sur les 2 montants
** encastrement sur 1 seul montant

Dimensions de fraisage minimum




Profondeur de fraisage lors d'un encastrement sur les 2 montants :

15 mm = montage jointif sans jeu
13 mm = montage facile avec 2 mm de jeu

Profondeur de fraisage lors d'un encastrement sur 1 seul montant :

27 mm = montage jointif sans jeu
25 mm = montage facile avec 2 mm de jeu


2. Pointer les 4 vis de fixation pour la ferrure avec la platine de pointage



Réf. K578

3. Visser la ferrure à son emplacement

1 assemblage se compose d'un Set K700 et d'un Set K100




Ces dessins sont la propriété de Knapp GmbH.

© Knapp GmbH. Toutes dimensions en mm - sauf erreurs, fautes d'impression ou modifications techniques / all measures in mm - Errors excepted. VERSION 22.10.2018

KNAPP®
verbinder.com

Notice de montage



CE ETA-10/0189

WALCO® 60 M12 / V60

Connecteur pour murs manteaux et constructions modulaires


WALCO 60 M12

Réf. K702/Set



1. Usiner la poche d'encastrement de la ferrure d'accroche


Dimensions de fraisage minimum



Profondeur de fraisage ajustable suivant besoin ou fixation en applique


*... Profondeur de perçage suivant profondeur de fraisage et de la longueur de vis TF!

2. Pointer les 4 (ou 2) vis de fixation pour la ferrure avec la platine de pointage




Réf. K578

3. Visser la ferrure à son emplacement



* Les trous oblongs permettent un rattrapage des tolérances de positionnement - utiliser seulement 2 vis dans ce cas !

1 assemblage se compose d'un Set K702 et d'un Set K100



**... Les dimensions de l'exemple sont données avec une vis TF M12x60 mm


WALCO V 60

Réf. K100/Set




1. Usiner la poche d'encastrement de la ferrure d'accroche

Dimensions de fraisage minimum




Profondeur de fraisage ajustable suivant besoin ou fixation en applique

2. Pointer les 4 (ou 2) vis de fixation pour la ferrure avec la platine de pointage



Réf. K578


3. Visser la ferrure à son emplacement



Ces dessins sont la propriété de Knapp GmbH.

© Knapp GmbH. Toutes dimensions en mm - sauf erreurs, fautes d'impression ou modifications techniques / all measures in mm - Errors excepted. VERSION 22.10.2018

KNAPP® verbinder.com



CE ETA-10/0189

WALCO® 60 M12 / V60

Connecteur pour murs manteaux et constructions modulaires


WALCO 60 M12

Réf. K702/Set



1. Usiner la poche d'encastrement de la ferrure d'accroche


Dimensions de fraisage minimum



Profondeur de fraisage ajustable au besoin ou fixation en applique

*... Profondeur de perçage suivant profondeur de fraisage et de la longueur de vis TF!


2. Pointer les 4 (ou 2) vis de fixation pour la ferrure avec la platine de pointage




Réf. K578

3. Visser la ferrure à son emplacement

1 assemblage se compose d'un Set K702 et d'un Set K100





* Les trous oblongs permettent un rattrapage des tolérances de positionnement - utiliser seulement 2 vis dans ce cas !

WALCO V 60


Réf. K100/Set



1. Usiner la poche d'encastrement de la ferrure d'accroche


* encastrement sur les 2 montants
** encastrement sur 1 seul montant

Dimensions de fraisage minimum




Profondeur de fraisage ajustable au besoin ou fixation en applique

2. Pointer les 4 (ou 2) vis de fixation pour la ferrure avec la platine de pointage



Réf. K578

3. Visser la ferrure à son emplacement



**...Les dimensions de l'exemple sont données avec une vis TF M12x40 mm

Ces dessins sont la propriété de Knapp GmbH.

© Knapp GmbH. Toutes dimensions en mm - sauf erreurs, fautes d'impression ou modifications techniques / all measures in mm - Errors excepted. VERSION 22.10.2018

KNAPP® verbinder.com