VERNIS AU TAMPON

VERNIS TAMPON ANGLAIS

DÉSIGNATION COMMERCIALE

DÉFINITION

Vernis de fond et finition au tampon traditionnel à séchage accéléré.
Sa formule à base de gomme laque décirée et cireuse lui confère un haut pouvoir garnissant et une facilité d'application.

NATURE DU PRODUIT

Gommes laques décirées et cireuses en solution de solvants volatils.

DILUANT

ALCOOL À 95°.

DOMAINES D'UTILISATION

Vernissage traditionnel des meubles et objets anciens.

CARACTÉRISTIQUES

Liquide ambré.
Facile d'application.
Séchage accéléré.
Densité : 0.93.
Extrait sec : 30%.
Viscosité coupe AFNOR 4 (20°C) : 14±2 secondes.
Surface couverte : 10 à 12 m²/l.

APPLICATION

TAMPON (coton à mécher recouvert d'une toile de coton).
Travailler dans un atelier tempéré et sec (20°C).
Sur bois sec, propre et dépoussiéré. Imbiber un tampon de VERNIS TAMPON ANGLAIS en quantité suffisante pour qu'il soit humide, mais sans excès. Travailler la surface en exécutant des mouvements rotatoires et en forme de "8" pour déposer uniformément une pellicule de vernis. Ces mouvements seront plus étirés, dans le sens des fibres du bois, en fin de travail. En passant de multiples fois sur la surface à vernir, grâce à un séchage rapide, les pores seront bouchés en une seule étape. Laisser sécher 24 heures, puis égrener légèrement à la laine d'acier N°000 et égaliser la surface avec un tampon imbibé de 4/5 de vernis et 1/5 d'alcool à 95°. Après 24 h, on peut éclaircir avec un tampon d'alcool à 95°, pour obtenir un poli maximum.

CONSEIL(S)

Peut s'utiliser sans huile, ni ponce.

FINITIONS POSSIBLES

CIRE BRIL' LUX.

CONDITIONNEMENT

500 ml - 1 l - 5 l - 25 l.

⚠ **Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.**

SURGAND

Version du 18/10/2013