VERNIR

VERNIS MONO

DÉSIGNATION COMMERCIALE	
DÉFINITION	Vernis gomme laque de fond.
NATURE DU PRODUIT	Solution alcoolique de gomme laque et de cires.
DILUANT	**ALCOOL 95°.**
DOMAINES D'UTILISATION	Bouche-porage traditionnel des meubles et objets anciens à la gomme laque.
LE CONSEIL	Ajouter quelques gouttes d'HUILE MONO sur le tampon pour favoriser sa glisse. S'utilise avec ou sans pierre ponce.
CARACTERISTIQUES	Liquide ambré à teneur élevée en cires. Fort pouvoir de remplissage. Densité : 0.84 Extrait sec : 10 %. Viscosité coupe AFNOR 4 (20°C) : 12 ± 2 secondes.
APPLICATION	TAMPON (laine recouverte d'une toile de lin). Travailler dans un atelier tempéré et sec (20°C). Imbiber un tampon de VERNIS MONO en quantité suffisante pour qu'il soit humide, mais sans excès. Travailler la surface en exécutant des mouvements rotatoires et en forme de "8" pour déposer uniformément une pellicule de vernis. Ces mouvements seront plus étirés, dans le sens des fibres du bois, en fin de travail. Le tampon étant épuisé, on le recharge et on renouvelle l'opération jusqu'au remplissage total des pores. Laisser sécher 24 à 48 heures, puis égrener légèrement à la laine d'acier n°000 et renouveler l'opération. Surface couverte : 8 à 10 m²/l.
FINITIONS DISPONIBLES	Vernis à l'alcool : VERNIS SOLIDEAU - VERNIS TAMPON EXTRA - etc...
CONDITIONNEMENT	500 ml - 1 l - 5 l - 25 l.

⚠ **Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.**

SURGAND

Version du 29/03/2019