VERNIS AU TAMPON

DÉSIGNATION COMMERCIALE	**SOLIDEAU**
DÉFINITION	Vernis gomme laque de finition.
NATURE DU PRODUIT	Solution alcoolique de gomme laque décirée.
DILUANT	**ALCOOL À 95°.**
DOMAINES D'UTILISATION	Vernissage au tampon traditionnel des meubles et objets anciens.
CARACTÉRISTIQUES	Liquide transparent, exempt de particules en suspension. S'emploie sans bouche-pores, ni pierre ponce pour les bois à pores fins (noyer, fruitier, etc…) Densité : 0.86. Extrait sec : 30 %. Viscosité coupe AFNOR 4 (20°C) : 13±2 secondes. Surface couverte : 10 à 12 m²/l.
APPLICATION	TAMPON (laine recouverte d'une toile de lin). Travailler dans un atelier tempéré et sec (20°C). Sur bois sec, propre et dépoussiéré. Imbiber un tampon en quantité suffisante pour qu'il soit humide, mais sans excès. Travailler la surface en exécutant des mouvements rotatoires et en forme de "8" pour déposer uniformément une pellicule de vernis. Ces mouvements seront plus étirés, dans le sens des fibres du bois, en fin de travail. Le tampon étant épuisé, on le recharge et renouveler l'opération jusqu'au remplissage total des pores. Quelques gouttes d'HUILE MONO, ajoutées au tampon, serviront à faciliter le travail et à éviter l'agression de l'alcool sur le vernis. Laisser sécher 24 à 48 heures, puis égrener légèrement à la laine d'acier N°000 et renouveler l'opération.
CONSEIL(S)	De temps en temps, retourner la toile de lin du tampon, pour dégager le tissu et permettre au vernis de mieux traverser.
CONDITIONNEMENT	500 ml - 1 l - 5 l - 25 l.

⚠ **Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.**

SURGAND