Notice de pose d'un miroir

MONTAGE CADRE

1. Coupe des profils

Couper 2 Profils muraux et 2 profils capots de longueur : **Hauteur du miroir – 20mm**

Couper 2 Profils muraux et 2 profils capots de longueur : **Largeur du miroir – 20mm**
Attention, coupe droite et ébavurage sont indispensables pour une bonne finition

2. Perçage des profils muraux : (vue 1)

Aligner les perçages à l'aide du guide en V. Percer de façon symétrique les profils muraux en respectant les côtes suivantes : **Maximum 30mm des extrémités**, perçages espacés au **maximum de 300 mm**. *Nous préconisons des vis de 3 x 25mm, à définir en fonction du support.*

3. Traçage de lignes pour le perçage : (vue 2)

A l'aide d'un mètre à ruban et d'un niveau, tracer au mur un rectangle dont les côtés sont de la taille du miroir -20mm également répartis. ***(Ex : pour un miroir de 500x700mm, le rectangle fera 460x660mm).***

Les lignes obtenues permettent d'aligner les trous de fixations des profils.

4. Fixation du cadre (profils muraux et coudes)

- Commencer par positionner le profil inférieur centré avec les trous sur le tracé (vue 3)

- Fixer le profil et positionner les coudes inférieurs (vue 4)

- Positionner les profils verticaux et les fixer en veillant à ce qu'ils soient alignés aux tracés (vue 5).

- Positionner les coudes et le profil haut afin de pointer les fixations (sur le tracé).

- Fixer le profil haut en ayant préalablement positionné les coudes (vue 6)

5. Mise en place du miroir

- Positionner le miroir et le maintenir à l'aide des caches coudes (vue 7)

- Clipser les 4 profils capots (vue 8)

Coude : 

Capot : 















