SOUS PLAQUE RETROFIT LATERAL HAUT OU LATERAL BAS

Réf. : JPM445

Vendu par 1

Accessoires pour la barre anti-panique Fluid.
Sous-plaque de fixation retrofit.

Sous-plaque de fixation d'aide à la pose à commander séparément pour chaque point.
Pour remplacement de FAP et pour compatibilité avec des modules extérieurs.
A souder ou à riveter.
Kit point médian.
Kit point haut ou bas.
Kit point latéral haut ou latéral bas.

POINTS FORTS

Aide pour le remplacement et la compatibilité avec d'autres marques.

Kit point latéral haut ou latéral bas