# UNITE MOTRICE HK TOP SERVO DRIVE

Réf. : BLM222 Page catalogue : 973

**Vendu par** 1

**Une légère pression sur la façade de la main permet l'ouverture automatique de celle-ci.**
**Un seul transformateur est suffisant pour alimenter toute une installation SERVO-DRIVE, AVENTOS, TANDEM et TANDEMBOX.**

Sécurité totale, même si la fermeture est activée la façade s'arrête si elle rencontre un obstacle.

## POINTS FORTS

porte bois ou cadre aluminium.

Unité motrice pour HK TOP SERVO DRIVE

Pour constituer un ensemble complet SD il faut :
1 set réservoir de force, 1 set attache-façade,
1 set cache, 1 unité motrice, 1 transformateur,
1 câble d'alimentation et 1 câble de distribution.