
TRANSFORMATEUR Z10NE04EA SD 72W LIVRE AVEC CABLE

Réf. : BLU522 Page catalogue : 973

Vendu par 1



**AVENTOS SERVO-DRIVE : une légère pression sur la façade avec la main
permet l'ouverture automatique de celle-ci. Un jeu de bouton radio permet la refermeture automatique en douceur (BLUMOTION).**

Sécurité totale : même si la fermeture est activée la façade s'arrête si elle rencontre un obstacle.

Un seul transformateur est suffisant pour alimenter toute une installation SERVO-DRIVE, AVENTOS, TANDEM et TANDEMBOX.

Réf. Z10NE04EA - 081

Alimentation Blum (transformateur)

Pour constituer un ensemble complet SERVO-DRIVE il faut :
1 set réservoir de force, 1 set bras télescopique, 1 set charnière,
1 set caches SERVO-DRIVE, 1 unité motrice, 1 transformateur,
1 câble d'alimentation transformateur et 1 câble de distribution.