

Clé d’ajustement	
Dimensions	106mm x 120mm x 10mm
Poids	86 gr
Matière	Acier inoxydable fini à froid h9, 1.4307 EN 10088-3



La clé d'ajustement s'utilise uniquement avec les plots de la gamme V.

Réalisée en inox mécano-soudé, elle vous permettra de régler la hauteur de vos plots même avec les dalles posées.
Insérez la clé entre les dalles dans son logement et vous pourrez visser et dévisser le plot.

La clé ne permet pas de soulever les dalles mais d'ajuster les plots pour les mettre en contact avec les dalles.
La clé est compatible avec les ailettes 3 et 4mm



Revenir au sommaire

Les Grées, 49420 CHAZÉ HENRY
02 41 92 52 66 ou 06 43 80 76 09
verindal@bouvard-inpa.com

FABRICATION FRANÇAISE