



Kit 3 outils 18 V + 3 batteries Bosch



Réf. : 184058

Vendu par

Le kit contient :

1 perceuse visseuse GSB 18V-110C
Alimentation : 18 V
ø perçage bois : 82 mm
ø perçage acier : 13 mm
ø perçage béton : 16 mm
Fréquence de frappe - 1 : 0 - 31500 coups/min
Mandrin : 13 mm - automatique
Vitesse - 1 : 0 - 480 trs/min
Vitesse - 2 : 0 - 2100 trs/min

1 scie circulaire GKS 18V-68 GC
Alimentation : 18 V
Batterie : Li-Ion
ø de lame : 190 mm
Profondeur de coupe à 90° : 68 mm
Profondeur de coupe à 45° : 50 mm
Vitesse - 1 : 0 - 2500 trs/min
Vitesse - 2 : 0 - 5000 trs/min
Poids : 4,3 kg

1 scie sabre GSA 18V-28
Alimentation : 18 V
Batterie : Li-Ion
Cadence de coupe - 1 : 2900 oscillations/min
Profondeur de coupe dans le bois : 230 mm
Longueur de course : 28 mm
Poids : 2,5 kg

1 batterie ProCORE 18V 4 Ah
2 batteries ProCORE 18V 5,5 Ah
1 chargeur rapide GAL 1880 CV



Le kit contient 1 perceuse visseuse GSB 18V-110 C - 1 scie circulaire GKS 18V-68 GC - 1 scie sabre GSA 18V-28 - 1 batterie ProCORE 18V 4 Ah - 2 batteries ProCORE 18V 5,5 Ah - 1 chargeur rapide GAL 1880 CV