



■ SET RESERVOIR FORCE AVENTOS HS A



Réf. : BLM177

Page catalogue : 924

Vendu par

AVENTOS SERVO-DRIVE : une légère pression sur la façade avec la main ou le coude permet l'ouverture automatique de celle-ci.
Un jeu de bouton radio permet la refermeture automatique en douceur (BLUMOTION).

Sécurité totale : même si la fermeture est activée la façade s'arrête si elle rencontre un obstacle.

POINTS FORTS

Porte bois ou cadre aluminium.

Réf. 20S2A00.05KRAFTSP S2 ZN - 090165
AVENTOS HS standard



Set réservoir de force AVENTOS HS : 2 à 5 kg / 350 à 525 mm

Pour constituer un ensemble non SERVO-DRIVE complet il faut :
1 set réservoir de force, 1 set bras, 1 set caches, 1 set attache-façade ou 2 attaches EXPANDO T et 1 barre stabilisatrice à recouper.

Réservoir de force
= poids (kg) et hauteur de la façade (mm).

pour déterminer le set réservoir de force il faut impérativement respecter les 2 critères : poids de façade et hauteur de façade.