



## ■ SET RESERVOIR FORCE AVENTOS HS F



Réf. : BLM178

Page catalogue : 924

Vendu par

1

**AVENTOS SERVO-DRIVE : une légère pression sur la façade avec la main ou le coude permet l'ouverture automatique de celle-ci.**  
**Un jeu de bouton radio permet la refermeture automatique en douceur (BLUMOTION).**

Sécurité totale : même si la fermeture est activée la façade s'arrête si elle rencontre un obstacle.


### POINTS FORTS

Porte bois ou cadre aluminium.

Réf.

20S2F00.05KRAFTSP S2 ZN - 090170

AVENTOS HS standard



Set réservoir de force AVENTOS HS : 9,75 à 19 kg / 526 à 675 mm

Pour constituer un ensemble non SERVO-DRIVE complet il faut :  
1 set réservoir de force, 1 set bras, 1 set caches, 1 set attache-façade ou 2 attaches EXPANDO T et 1 barre stabilisatrice à recouper.

Réservoir de force  
= poids (kg) et hauteur de la façade (mm).

**pour déterminer le set réservoir de force il faut impérativement respecter les 2 critères : poids de façade et hauteur de façade.**