



## CACHE P/AVENTOS HL BLANC (X2)



Réf. : BLU888

Page catalogue : 920

Vendu par

**AVENTOS SERVO-DRIVE : une légère pression sur la façade avec la main ou le coude permet l'ouverture automatique de celle-ci. Un jeu de bouton radio permet la refermeture automatique en douceur (BLUMOTION).**


Sécurité totale : même si la fermeture est activée la façade s'arrête si elle rencontre un obstacle.

### POINTS FORTS

porte bois ou cadre aluminium.

**Réf.** 20L8020 ABD R+L V1SWIG - 05919920  
AVENTOS HL standard

Set de caches blanc pour AVENTOS HL non SERVO-DRIVE



Pour constituer un ensemble SERVO-DRIVE complet il faut :

- 1 set réservoir de force, 1 set bras SERVO-DRIVE, 1 set attache-façade
- 1 set caches SERVO-DRIVE, 1 barre stabilisatrice à recouper,
- 1 unité motrice, 1 transformateur, 1 câble d'alimentation transformateur et 1 câble de distribution.

**Réservoir de force  
= poids (kg) et hauteur de la façade (mm).**