CACHE P/AVENTOS HL BLANC (X2)

Réf. : BLU888 Page catalogue : 920



Vendu par	1	8

AVENTOS SERVO-DRIVE : une légère pression sur la façade
avec la main ou le coude permet l'ouverture automatique
de celle-ci. Un jeu de bouton radio permet la refermeture
automatique en douceur (BLUMOTION).

Sécurité totale : même si la fermeture est activée la façade s'arrête
si elle rencontre un obstacle.

POINTS FORTS

porte bois ou cadre aluminium.

Réf. 20L8020 ABD R+L V1SWIG - 05919923
AVENTOS HL standard

Set de caches blanc pour AVENTOS HL non SERVO-DRIVE

Pour constituer un ensemble SERVO-DRIVE complet il faut :
1 set réservoir de force, 1 set bras SERVO-DRIVE, 1 set attache-façade
1 set caches SERVO-DRIVE, 1 barre stabilisatrice à recouper,
1 unité motrice, 1 transformateur, 1 câble d'alimentation transformateur
et 1 câble de distribution.

Réservoir de force
= poids (kg) et hauteur de la façade (mm).